Návod k LX1 – OCHRANNÁ KVAPALINA

- dlhodobá ochrana vykurovacieho systému proti vnútornej korózii a vodnému kameňu
- eliminuje hromadenie kalu
- zabraňuje hlučnosti kotla a tvoreniu chladných miest v radiátoroch
- chráni pred zatuhnutím čerpadla
- je možné použiť pre všetky vykurovacie systémy
- 500 ml na 100 l kapacity vykurovacieho systému

Ošetrujte cez čiastočne vypustený radiátor, preplachovacím zariadením alebo cez napájaciu a expanznú nádrž. Po ošetrení odvzdušnite radiátory na odstránenie zachyteného vzduchu. Vhodný pre zmiešané kovové a plastové systémy.

Výhody produktu

Dlhotrvajúca ochrana vykurovacích systémov kombinovaných s plastmi proti korózii a usadzovaniu vodného kameňa.
Pre použitie v súlade s BS7593:2006. BuildCert and WRAS approved. BuildCert license holder: Lettergold.

Dávkovanie

Minimálne dávkovanie: 500 ml na 100 litrov kapacity vykurovacieho systému.

Bezpečnosť

Udržujte mimo dosahu detí. Predíďte kontaktu s pokožkou a vniknutiu do očí. Neužívať vnútorne. V prípade zasiahnutia oplachujte zasiahnuté miesto množstvom čistej studenej vody. Nepoužívajte s PRIMATIC jednocestným bojlerom. Inštalatéri musia vykonávať všetky práce v súlade so zásadami praxe.

Návod k LX2 - ODSTRAŇOVAČ KALU

- obnovuje účinnosť vykurovania a chod systému so zlou cirkuláciou
- pripravuje existujúce systémy na inštaláciu nových kotlov, čerpadiel alebo panelov
- odstraňuje kal, kotolný kameň a obnovuje účinnosť kúrenia
- je možné použiť pre všetky vykurovacie systémy
- 500 ml na 100 l kapacity vykurovacieho systému

Ošetrujte cez čiastočne vypustený radiátor, preplachovacím zariadením alebo cez napájaciu a expanznú nádrž. Po ošetrení odvzdušnite radiátory na odstránenie zachyteného vzduchu. Vhodný pre zmiešané kovové a plastové systémy.
Tento produkt rozvíri usadeniny v prvých hodinách použitia, aby sa kal rozptýlil. Veľmi účinné je použitie v preplachovacích zariadeniach, obzvlášť v tých, ktoré majú magnetický filter. Tekutina sa môže ponechať vo vykurovacom systéme až 28 dní. Preplachujte dovtedy, kým nepotečie čistá voda. Pri napustení vykurovacieho systému pridajte LX1 – Ochrannú kvapalinu.

Výhody produktu

Odstraňuje kal a nečistoty z topného systému.
Pre použitie v súlade BS7593:2006.

Dávkovanie

Minimálne dávkovanie: 500 ml na 100 litrov kapacity vykurovacieho systému.

Bezpečnosť

Udržujte mimo dosahu detí. Predíďte kontaktu s pokožkou a vniknutiu do očí. Neužívať vnútorne. V prípade zasiahnutia oplachujte zasiahnuté miesto množstvom čistej studenej vody. Nepoužívajte s PRIMATIC jednocestným bojlerom. Inštalatéri musia vykonávať všetky práce v súlade so zásadami praxe.

Návod k LX3 - ČISTIČ

- odstraňuje zvyšky tavidiel a iných nečistôt
- odporúčame použiť pri každej inštalácii alebo výmene kotla
- jednoduché použitie, systém môže byť ponechaný v prevádzke počas čistenia
- je možné použiť pre všetky druhy vykurovacích systémov
- 500 ml na 100l kapacity vykurovacieho systému

Ošetrujte cez čiastočne vypustený radiátor, preplachovacím zariadením alebo cez napájaciu a expanznú nádrž. Po ošetrení odvzdušnite radiátory na odstránenie zachyteného vzduchu. Vhodný pre zmiešané kovové a plastové systémy.
Po ošetrení odvzdušnite radiátory na odstránenie zachyteného vzduchu. Teplú vodu nechajte vo vykurovacom systéme cirkulovať minimálne 1 hodinu, maximálne 7 dní za bežného chodu vykurovacieho systému. Preplachujte dovtedy, kým nepotečie čistá voda. Pri napustení vykurovacieho systému pridajte LX1 – Ochrannú kvapalinu.

Výhody produktu

Odstraňuje nečistoty z montáže a zvyšky tavidla vo vykurovacom systéme.
Pre použitie v súlade BS7593:2006.

Dávkovanie

Minimálne dávkovanie: 500 ml na 100 litrov kapacity vykurovacieho systému.

Bezpečnosť

Udržujte mimo dosahu detí. Predíďte kontaktu s pokožkou a vniknutiu do očí. Neužívať vnútorne. V prípade zasiahnutia oplachujte zasiahnuté miesto množstvom čistej studenej vody. Nepoužívajte s PRIMATIC jednocestným bojlerom. Inštalatéri musia vykonávať všetky práce v súlade so zásadami praxe.

Distribútor:
THERMOCONTROL
Thermo-control SK s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

Tel.: +421 245 527 104
obchod@thermo-control.sk
www.thermo-control.sk